

87389

LUCHTMICROMETER + MANOMETER DIGITAAL

Bedieningshandleiding

Inschakelen: 1 x kort on/off knop in drukken. Wachten tot scherm 0.00 aangeeft.
(aanduiding 1.8.8.8. verdwijnt binnen 1 sec)

INSTELLINGEN AANPASSEN

RESET DE METER NAAR 0

Meter inschakelen. Knop on/off 3 seconden ingedrukt houden tot - - - in het scherm wordt aangegeven.

Wachten tot - 0 - in het scherm wordt aangegeven.

1 x kort on/off knop in drukken tot het beeldscherm 0 0 - aangeeft.

Nogmaals de on/off knop kort in drukken tot het scherm 0 0 0 aangeeft.

Binnen 3 seconden nogmaals on/off knop indrukken tot het scherm END aangeeft.

UITSCHAKELTIJD.

De uitschakeltijd kan ingesteld worden in 30/60/120/180 seconden. Meter inschakelen.

Knop on/off 3 seconden ingedrukt houden tot - - - in het scherm wordt aangegeven.

Wachten tot - 1 - in het scherm wordt aangegeven. Kort on/off knop indrukken.

Schermbloot loopt automatisch van 30/60/120/180 seconden.

Als de gewenste tijd op het scherm wordt aangegeven 1 x kort on/off knop indrukken.

Het scherm gaat knipperen en geeft dan END aan. De tijd is ingesteld.

DRUKEENHEID INSTELLEN.

Meter inschakelen. Knop 3 seconden ingedrukt houden tot - - - op het scherm komt. Wachten tot scherm - 2 - aangeeft. 1 x kort on/off knop indrukken. Boven in het scherm wordt de drukeenheid aangegeven.

Wacht tot de gewenste eenheid wordt aangegeven. Dan 1 x kort on/off knop indrukken.

Ingestelde eenheid knippert en END wordt aangegeven.