

TECHNISCHE FICHE

MAS 12 – Finixa stofmasker P2 met ventiel 15st.

Eigenschappen

Deze maskers garanderen geen bescherming tegen gassen en dampen.

Deze gebruikersinfo steeds tonen en toepassen.

Het halfmasker kan niet gebruikt worden in ruimtes waar er onvoldoende ventilatie is (putten, riolen) en indien de zuurstofconcentratie lager ligt dan 17%.

De concentratie en soort van verontreinigde partikels dienen geïdentificeerd te worden.

Het masker slechts gebruiken voor een halve dag (of gedurende maximum 8 uur). Ingeval van ademnood, duizeligheid of uitputting, de plaats onmiddellijk verlaten. Indien er stof op het masker ligt en de gebruiker hiervan last ondervindt, dient het masker vervangen te worden door een nieuw.

Gebruik

Het halfmasker opzetten volgens schema 1-5.

Zet het neusstuk juist op de neus en pas het filtergedeelte aan door het neusstuk lichtjes dicht te knijpen, zodat het masker perfect aansluit.

Controleer of het masker goed zit door lucht in te ademen. Men moet een negatieve druk in het masker gewaarworden. Als het masker op andere plaatsen niet goed aansluit, regel dan de positie door middel van de bandjes.

Normen

Het masker voldoet aan de EN149:2001 normen en zijn CE gekeurd.

Beperkingen

Bewaartemperatuur tussen -20°C en 40°C

Vochtigheid in de bewaarruimte: minder dan 90%

De gebruiksaanwijzing dient gerespecteerd te worden !

Gebruik en stockage



De maskers moeten in hun verpakking bewaard worden, buiten bereik van vochtigheid en op kamertemperatuur.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Bewaartijd

In normale omstandigheden: zie vervaldag op de verpakking.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.