

OMSCHRIJVING

Dit koplampherstel procedé is bedoeld om dofte en vergeelde polycarbonaat koplampen weer in oorspronkelijke helderheid en glans te herstellen.

Dit procedé werkt op basis van het opdampen van een speciale polymeriseervloeistof welke na applicatie de koplamp ook weer UV resistent maakt.

FYSIEKE KARAKTERISTIEKEN

Substantie:	Aceton, Dipenteen, Aminobenzeen, Dichloormetaan
Kleur:	Transparant blauw
Specifiek gewicht:	1,190 kg/l bij 20°C
Viscositeit	0.72 cSt bij 20°C
Opbrengst:	20-30ml per koplamp gemiddeld
VOS:	738 g/l volgens 2010/75/EU
Kookpunt:	52°C bij 1 bar
Ontsteektemp:	255°C

EXTRA PRODUCTEN

Waterbasedegreaser
Ontvetdoeken DC1000
Kooktoestel om polymeervloeistof in dampvorm te verkrijgen

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Koplamp goed reinigen met waterbasedegreaser en DC1000 ontvetdoeken.
Gebruik geen oplosmiddel houdende reinigingsproducten!

De te behandelen koplamp goed egaal schuren zodat eventuele bescherm laag of coating geheel verwijderd is.

Schuur bij voorkeur machinaal met een 75mm excentrisch roterende schuurmachine voorzien van een soft interface pad om de gekromde koplamp zo gelijkmatig mogelijk af te schuren.

Begin schuurproces niet te grof maar bijvoorbeeld met P180 en schuur in stappen (P180-P240-P320-P500-P800-P1200-P1500-P2000) naar tenminste P1500 of P2000 totdat een egale matte koplamp wordt verkregen.

Indien de koplamp niet eerder gecoat is en/of weinig (steenslag) beschadigingen heeft kan bij voorkeur met een hogere schuurgrofte dan P180 begonnen worden.

Schuurkrassen van voorgaande schuurstappen moeten vermeden worden want het polymeriseerproces maskeert geen schuurkrassen.

APPLICATIE METHODE

Als koplampplens egaal mat geschuurd is alle schuurstof en residu verwijderen en met waterbasedegreaser ontvetten.

Circa 60-80ml polymeriseervloeistof in het kooktoestel doen en de stoomtuit op het kooktoestel plaatsen.

Controleer of dichtring van stoomtuit goed afdicht op kooktoestel om onnodig dampverlies te voorkomen.

Sluit kooktoestel aan op stroomnet (240V) en wacht ca 3 minuten totdat polymeervloeistof kookt. (Kookpunt is 52°C)

Laat stroom aangesloten aan het kooktoestel tijdens het polymeriseerproces.

Begin in een hoek van de koplampplens met de stoomtuit ca 1-2cm voor de koplampplens te houden en door de stoom zal de koplampplens helder worden.

Beweeg de stoomtuit langzaam en gelijkmatig over de koplampplens zodat de stoom in het oppervlak kan inwerken.

Nadat de hele koplampplens helder is oppervlak 10 minuten niet aanraken en laten uitharden.

Na applicatie kooktoestel ontkoppelen van het stroomnet en af laten koelen.

Restant vloeistof kan weer terug in opslagfles.

Kooktoestel nooit droog laten koken want dan kan gaat het verwarmings-element van het kooktoestel kapot en dat valt niet onder garantie !.

EQUIPMENT REINIGING

Indien polymeervloeistof in het kooktoestel is droog gekookt kan deze met een borstel en schoon water weer gereinigd worden.

VEILIGHEID

Respecteer de instructies op het productlabel en veiligheidsblad.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Voldoe aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwijdering

Gebruik oog, huid en adembescherming tijdens applicatie.

Voorkom inhalatie van de dampen van het product.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats zonder directe blootstelling aan zonlicht. Opslagtemperatuur tussen + 5°C en + 25°C.

GARANTIE

In ongeopende originele verpakking, een jaar vanaf de productiedatum.